ノートブック コンピュータの各部 <sup>ユーザ</sup>ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth はその所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者が所有する商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年9月

製品番号: 486589-291

#### 製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピータで対応していない場合もあります。

### 安全に関するご注意

▲ **警告!** ユーザが火傷をしたり、コンピュータが過熱状態になったりする恐れがありますので、コンピュータを直接ひざの上に置いて使用したり、コンピュータの通気孔をふさいだりしないでください。コンピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げる恐れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕、敷物、衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプタを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピュータ および AC アダプタは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

# 目次

### 1 ハードウェアの確認

2 各部の	0名称	
	表面の各部	3
	ポインティング デバイス	3
	ランプ	4
	ボタン、スイッチ、および指紋認証システム	6
	+	8
	ディスプレイ	9
	前面の各部	10
	背面の各部	
	右側面の各部	12
	左側面の各部	
	裏面の各部	16
	無線アンテナ(一部のモデルのみ)	18
	その他のハードウェア コンポーネント	19
3 ラベル		
委리		22

# 1 ハードウェアの確認

コンピュータに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択します。
- 2. [システムのタスク]ウィンドウの左側の枠内で[システム情報を表示する]を選択します。
- 3. [ハードウェア]タブの[デバイス マネージャ]を選択します。

[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。

# 2 各部の名称

### 表面の各部

### ポインティング デバイス



名称		説明
(1)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(2)	タッチパッド*	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(3)	左のポインティング スティック ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	ポインティング ステック*	ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに したりします
(5)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(6)	右のポインティング スティック ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(7)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(8)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
* = 0	までは初期記点の供参について説明しています	ポノンニ ノンゼ ごぶノスの訊中とまニした日本田した日子フロは

\*この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[マウス]の順に選択します。

### ランプ



名称		説明	J. Company of the com
(1)	電源ランプ(×2)*	•	点灯:コンピュータの電源がオンになっています
		•	点滅:コンピュータがスタンバイ状態になっています
		•	消灯:コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています
(2)	無線ランプ(×2)†	•	青色:無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth®デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになって います
		•	オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています
(3)	タッチパッド オン/オフ ランプ	•	青緑色:タッチパッドがオンになっています
		•	オレンジ色:タッチパッドがオフになっています
(4)	Caps Lock ランプ	点火	丁:Caps Lock がオンの状態です
(5)	Num Lock ランプ	点炉 す	丁:Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効な状態で
(6)	ミュート(消音)ランプ	•	青緑色:スピーカのサウンドがオンになっている状態です
		٠	オレンジ色:スピーカのサウンドがオフになっている状態で す

名称		説	iji
(7)	バッテリ ランプ	•	オレンジ色に点灯: バッテリが充電中です
		•	青緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です
		•	オレンジ色で点滅:電源にバッテリのみを使用している状態で、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		•	消灯:コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピュータのすべてのバッテリが完全に充電されるとバッテリ ランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプが 消灯したままになります
(8)	ドライブ ランプ	•	青緑色で点滅:ハードドライブまたはオプティカル ドライ ブにアクセスしています
		•	オレンジ色:[HP 3D DriveGuard]によって内蔵ハードドライ ブが一時停止しています

\*電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。コンピュータの前面にある電源ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。

†無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いているときにのみ見えます。コンピュータの前面にある無線ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見えます。


### ボタン、スイッチ、および指紋認証システム



名称		説明
(1)	電源ボタン	<ul><li>コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li></ul>
		<ul><li>コンピュータの電源が入っているときに電源ボタンを押すと、電源が切れます</li></ul>
		<ul><li>コンピュータがスタンバイ状態のときに短く押すと、スタン バイが終了します</li></ul>
		<ul><li>コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、 ハイバネーションが終了します</li></ul>
		コンピュータが応答せず、Windows®のシャットダウン手順を実 行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、 コンピュータの電源が切れます
		電源設定について詳しくは、[スタート]→[コントロール パネル] →[パフォーマンスとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択 します
(2)	インフォ ボタン	[Info Center](インフォ センター)を起動します。[Info Center]を 使用してさまざまなソフトウェアを起動できます
(3)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピュータの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる と、ディスプレイの電源が切れます
(4)	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立されませ ん
		<b>注記</b> : 無線接続を確立するには、無線ネットワークがすでに セットアップされている必要があります

名称		説明
(5)	プレゼンテーション ボタン	プレゼンテーション機能をオンにします
(6)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(7)	ミュート(消音)ボタン	スピーカの音を消したり元に戻したりします
(8)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します。指を左にスライドさせると音量が下がり、右にスライドさせると音量が上がります。また、マイナス記号(一)を押し続けると音量が下がり、プラス記号(+)を押し続けると音量が上がります
(9)	指紋認証システム	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオン できます

### キー




名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +-	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインタを置いた項目のショートカット メニューが表示されます
(5)	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます(上の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵 テンキーの位置は同じです)
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの 機能を実行します

### ディスプレイ



名称		説明
(1)	周辺光センサ	周囲の明るさに基づいて画面の輝度を自動的に調節します
(2)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	点灯:内蔵カメラが使用中です
(3)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	音声と動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
(4)	キーボード ライト	キーボード ライト ボタンを押すと、暗い場所でキーボードを明 るく照らします
(5)	キーボード ライト ボタン	キーボード ライトを開いて点灯させます
(6)	内蔵マイク	サウンドを録音します
		注記: 内蔵マイクはデュアル アレイ マイクを使用することにより、音声を強化し周辺ノイズを低減しています

## 前面の各部



名称		説明	JI
(1)	無線ランプ	٠	青色:無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、または Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになって います
		•	オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています
(2)	電源ランプ	•	点灯:コンピュータの電源がオンになっています
		•	点滅:コンピュータがスタンバイ状態になっています
		•	消灯:コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています
(3)	バッテリ ランプ	•	オレンジ色に点灯:バッテリが充電中です
		•	青緑色:バッテリが完全充電時に近い状態です
		•	オレンジ色で点滅:電源にバッテリのみを使用している状態で、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		•	消灯:コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コンピュータのすべてのバッテリが完全に充電されるとバッテリ ランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプが 消灯したままになります
(4)	ドライブ ランプ	•	青緑色 : ハードドライブまたはオプティカル ドライブにア クセスしています
		•	オレンジ色:[HP 3D DriveGuard]によってハードドライブが 一時停止しています
(5)	名刺スロット	We	b カメラが画像を撮影できる位置に名刺を固定します
(6)	ディスプレイ リリース ボタン	<b>⊐</b> :	ンピュータを開けるときに使用します


### 背面の各部




名称		説明
(1)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(2)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルでコンピュータを固定物に 接続することによって、盗難を防止します
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

## 右側面の各部

| 注記: お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。




名称		説明
(1)	ExpressCard スロット	別売の ExpressCard カードに対応しています
(2)	SD カード リーダー	別売の Secure Digital(SD)メモリ カードおよびマルチメディ ア カード(MMC)形式のメディア カードに対応しています
(3)	1394 コネクタ	ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します
(4)	オーディオ出カ(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します
		<b>警告!</b> 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピュータ本体のスピーカは無効になります
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(6)	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(7)	外付けモニタ コネクタ	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します
(8)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コン ピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行ってい るときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正 常な動作です
(9)	拡張ポート3	別売のドッキング デバイスを接続します




名称		説明
(1)	スマート カード リーダー	別売のスマート カードおよび Java™ Card に対応しています
(2)	SD カード リーダー	別売の Secure Digital(SD)メモリ カードおよびマルチメディア カード(MMC)形式のメディア カードに対応しています
(3)	1394 コネクタ	ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します
(4)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
		<b>注記</b> : ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピュータ本体のスピーカは無効になります
(5)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(6)	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(7)	外付けモニタ コネクタ	外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します
(8)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(9)	拡張ポート 3	別売のドッキング デバイスを接続します

### 左側面の各部

| 注記: お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。




名称		説明	
(1)	電源コネクタ	AC アダプタを接続します	
(2)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します	
(3)	電源供給機能付き USB コネクタ	電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けデバイスに 電源を供給できます	
(4)	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します	
(5)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します	
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です	



		説明	
(1) 電源コネクタ		AC アダプタを接続します	
(2)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します	
(3)	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します	

(4)	通気孔	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します	
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です	
(5)	オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行います	

## 裏面の各部



名称		説明	
(1)	バッテリ リリース ラッチ(×2)	バッテリ ベイからバッテリを取り外します	
(2)	バッテリ ベイ	バッテリを装着します	
(3)	SIM スロット(一部のモデルのみ)	無線 SIM(Subscriber Identity Module)カードを装着します。SIM スロットは、バッテリ ベイの中にあります	
(4)	ブロードバンド無線モジュール コンパートメン ト	HP モバイル ブロードバンド モジュールがあります(一部のモデルのみ)	
		注意: システムの応答停止を防ぐために、無線モジュールを取り替える場合は、お住まいの国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピュータ用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを装着した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピュータを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください	
(5)	通気孔(×5)	コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です	
(6)	ハードドライブ ベイ	<ul><li>ハードドライブを装着します</li><li>注記: お使いのコンピュータにはハードドライブが1つありま</li></ul>	
		す。コンピュータのモデルによって、ハードドライブの場所は異 なります	

名称		説明
(7)	Bluetooth コンパートメント	Bluetooth デバイスが装着されています
(8)	スピーカ	サウンドを出力します
(9)	メモリ モジュール コンパートメント	拡張メモリ モジュール スロットおよび無線 LAN モジュールがあります(一部のモデルのみ)
		注記: システムの応答停止を防ぐために、無線モジュールを取り替える場合は、お住まいの国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピュータ用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを装着した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピュータを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください


## 無線アンテナ(一部のモデルのみ)



名称		説明	
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)を介して無線信 号を送受信します	
(2)	無線 WAN アンテナ(×2)*	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)を介して無線信号 を送受信します	
*アンテナはコンピュータの外側からは見えません。最適な転送のため、アンテナ周囲には障害物を置かないでください。			

お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を 参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

### その他のハードウェア コンポーネント



名称		説明	
(1)	電源コード*	AC アダプタと電源コンセントを接続します	
(2)	AC アダプタ	AC 電源を DC 電源に変換します	
(3)	モデム ケーブル(一部のモデルのみ)*	内蔵のモデムを RJ-11 電話コネクタや、各国または各地域仕様の モデム ケーブル アダプタに接続するときに使用します	
(4)	各国または各地域仕様のモデム ケーブル アダプタ (アダプタが必要な国や地域で販売されるモデルのみ。日本向け製品には付属していません)	モデム ケーブルを RJ-11 電話コネクタ以外のコネクタに接続するときに使用します(日本国内で使用する場合は必要ありません)	
(5)	バッテリ*	コンピュータが外部電源に接続されていないときに、コンピュー タに電力を供給します	

\*モデム ケーブル、バッテリ、および電源コードは、国や地域によって外観が異なります。このコンピュータを日本国内で使用する場合は、製品に付属の電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。

### 3 ラベル

コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解決する際に必要な情報や、コンピュータを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービスタグ:以下の重要な情報が記載されています。



- (1) 製品名: ノートブックの前面に貼付されている製品名です。
- 。 (2) シリアル番号 (s/n): 製品ごとに一意の英数字です。
- (3) 製品番号(p/n):製品のハードウェア コンポーネントに関する固有の情報を提示する番号です。製品番号は、サポート担当者が必要なコンポーネントや部品を確認する場合に役立ちます。
- (4) モデル番号:お使いのノートブック コンピュータに関するドキュメント、ドライバ、 サポートを探す場合に必要な番号です。
- (5) 保証期間:このコンピュータの標準保証期間が記載されています。

この情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービス タグ ラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートまたは問 題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピュータの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイの内部に貼付されています。
- モデム認定/認証ラベル:モデムの規定に関する情報および各国のモデムの認定/認証マークや番号一覧が記載されています。コンピュータを海外に携行するときにこの情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、メモリ モジュール コンパートメント内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカルエリアネットワーク(無線 LAN)デバイス、HP モバイルブロードバンドモジュール、または Bluetooth デバイスなどです。お使いのコンピュータに1つ以上の無線デバイスが付属している場合は、1つ

以上の認定ラベルが貼付されています。コンピュータを海外に携行するときにこの情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは拡張メモリ モジュール コンパートメント内に貼付されています。

- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル (一部のモデルのみ): HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。

# 索引

記号/数字	R	音量調整スライダ、位置 7
1394 コネクタ、位置 12, 13	RJ-11(モデム)コネクタ、位	
	置 14	か
A	RJ-45(ネットワーク)コネクタ、	拡張ポート3、位置 12, 13
AC アダプタ、確認 19	位置 11	拡張メモリ モジュール コンパート
		メント、位置 17
В	S	各部
Bluetooth モジュール コンパートメ	SD カード リーダー、位置 12,	前面 10
ント、位置 17	13	その他のハードウェア 19
Bluetooth ラベル 21	SIM スロット、位置 16	背面 11
	SIM ラベル 21	左側面 14
C		表面 3
Caps Lock ランプ、位置 4	U	右側面 12
Certificate of Authenticity ラベ	USB コネクタ、位置 12, 13,	無線アンテナ 18
ル 20	14	裏面 16
		各国仕様のモデム ケーブル アダプ
E	W	タ、確認 19
esc キー、位置 8	Web カメラ、位置 9	
ExpressCard スロット、位置 12	Web カメラ ランプ、位置 9	き
	Windows アプリケーション キー、	<b>+</b> -
F	位置 8	esc 8
fn キー、位置 8	Windows ロゴ キー、位置 8	fn 8
		Windows アプリケーション 8
H	あ	Windows □ ⊐ 8
HP モバイル ブロードバンド モ	アプリケーション キー、	テンキー 8
ジュールのシリアル番号ラベ	Windows 8	ファンクション 8
ル 21		キーボード ライト、位置 9
	()	キーボード ライト ボタン、位
	インフォ ボタン、位置 6	置 9
IEEE 1394 コネクタ、位置 12,	t.	規定情報
13	<b>* * * * * * * * * *</b>	規定ラベル 20
	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	無線認定/認証ラベル 21
Microsoft Cartificate of Authoritisity	ネクタ、位置 12, 13	モデム認定/認証ラベル 20
Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 20	オーディオ入力(マイク)コネク	
ラベル 20	タ、位置 12, 13	E
N	オプティカル ドライブ、位置 15	コード、電源 19
Num Lock ランプ、位置 4	オペレーティング システム	コネクタ
NGIII LOOK ノンノ、 区 D サ	Microsoft Certificate of	1394 12, 13
	Authenticity ラベル 20	RJ-11(モデム) 14
	プロダクト キー 20	

RJ-45 (ネットワーク) 11 USB 12, 13, 14 オーディオ出力 (ヘッドフォン) 12, 13 オーディオ入力 (マイク) 12, 13 東張供給機能付き USB 14 コネクタ、電源 14 コンパートメント 拡張メモリ モジュール 17 無線 LAN モジュール 17 無線 LAN モジュール 17 コンピュータの情報 無線認定/認証ラベル 21 モデム認定/認証ラベル 20

#### t

サービス タグ 20

#### L

指紋認証システム、位置 7 周辺光センサ、位置 9 シリアル番号、コンピュー タ 20

#### す

スクロール ゾーン、タッチパッ ド 3 スピーカ、位置 17 スマート カード リーダー、位 置 13 スロット ExpressCard 12 SD カード リーダー 12, 13 SIM 16 スマートカードリーダー 13 セキュリティ ロック ケーブ ル 11 ブロードバンド無線モジュー ル 16 無線 LAN モジュール 17 名刺 10 メモリ モジュール 17

#### #

製品名および製品番号、コンピュータ 20 セキュリティ ロック ケーブル用スロット、位置 11

#### そ

外付けモニタ コネクタ、位 置 12, 13

#### *†*-

タッチパッド、位置 3 タッチパッド オン/オフ ボタン、位 置 3 タッチパッド オン/オフ ランプ、位 置 4 タッチパッドのスクロール ゾー ン 3

#### 2

通気孔、位置 12, 13, 14, 15, 16

#### T

ディスプレイ リリース ボタン、位置 10 テンキー、位置と名称 8 電源供給機能付き USB コネクタ、 位置 14 電源コード、確認 19 電源コネクタ、位置 14 電源ボタン、位置 6 電源ランプ、位置 4,10

#### ٢

ドライブ ランプ、位置 5,10

#### な

内蔵ディスプレイ スイッチ、位 置 6 内蔵マイク、位置 9

#### 仕

ハードドライブ ベイ、位置 16 バッテリ、位置 19 バッテリ ベイ 16,20 バッテリ ランプ、位置 5,10 バッテリ リリース ラッチ、位 置 16

#### 71

左のタッチパッド ボタン 3

#### ふ

ファンクション キー、位置と名 称 8 プレゼンテーション ボタン、位置 7 ブロードバンド無線モジュール コ ンパートメント、位置 16 プロダクト キー 20

ベイ

ハードドライブ 16 バッテリ 16, 20 ヘッドフォン(オーディオ出力)コ ネクタ 12, 13

ポインティング スティック、位

#### IŦ

置 3 ポインティングスティック ボタン、位置 3 ボタン インフォ 6 キーボードライト 9 タッチパッド 3 タッチパッド 3 ディスプレイ リリース 10 電源 6 プレゼンティングスティック 3 ミュート 7 無線 6

#### ŧ

マイク (オーディオ入力) コネク タ 12, 13

#### 3

ミュート(消音) ボタン、位 置 7 ミュート(消音) ランプ、位 置 4

#### #S

無線 LAN アンテナ、位置 18 無線 LAN デバイス 21 無線 LAN モジュール コンパートメ ント、位置 17 無線 LAN ラベル 21 無線 WAN アンテナ、位置 18 無線認定/認証ラベル 21 無線ボタン、位置 6 無線ランプ、位置 4,10

```
め
名刺スロット、位置 10
メモリ モジュール コンパートメン
 ト、位置 17
モデム ケーブル、確認 19
モデム認定/認証ラベル 20
モニタ コネクタ、外付け 12, 13
ラッチ、バッテリ リリース 16
ラベル
 Bluetooth 21
 HP モバイル ブロードバンド モ
  ジュール 21
 Microsoft Certificate of
  Authenticity 20
 規定 20
 サービス タグ 20
 無線 LAN 21
 無線認定/認証 21
 モデム認定/認証 20
ランプ
 Caps Lock 4
 Num Lock 4
 Web カメラ 9
 キーボード 9
  タッチパッドオン/オフ 4
 電源 4, 10
  ドライブ 5, 10
 バッテリ 5, 10
 ミュート 4
 無線 4, 10
```

リリース ラッチ、バッテリ 16

